



UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

WORK INSTRUCTION

Instruksi Kerja Cara Menggunakan Lampu Video Studio

003-WI/Lab AVI FISIP-UAJY/07-04/2011

Revisi 01

Halaman 1 dari 1

Unit / Bagian	Prosedur	Penanggung Jawab
Pengguna	<ul style="list-style-type: none">• Menyalakan 4 (empat) lampu putih di kiri kanan rel lampu.• Menyalakan AC studio dengan suhu 10 derajat Celcius.• Menyalakan saklar utama di panel listrik control room (lantai 5) ke posisi ON.• Menyalakan tuas penggeser lampu studio.• Menyesuaikan arah lampu studio dengan menggeser lampu-lampu tersebut ke kiri atau kanan (menggunakan tuas penggerak yang terdapat di control room).• Menyalakan equalizer lampu studio secara perlahan dan berurutan.• Menyalakan dimmer lampu studio secara perlahan dan berurutan.• Mematikan 4 (empat) lampu spotlight putih yang terdapat di kiri dan kanan rel lampu studio.• Menyalakan lampu studio dengan dimmer serta equalizer lampu. Selama lampu studio menyala tidak diperbolehkan sama sekali menggeser lampu ke kiri kanan dengan memakai tuas penggerak).• Durasi maksimal lampu menyala kurang lebih 20 menit, dan diistirahatkan minimal 15 menit, baru boleh dinyalakan kembali.• Usai menggunakan dimmer dan equalizer diminimalkan secara perlahan dan berurutan.• Tuas penggerak lampu, equalizer serta dimmer dimatikan.• Lampu spotlight putih dinyalakan.• Usai menggunakan studio, lampu spotlight dimatikan.	Pengguna

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Laboran Lab AVI	Management Representative	Dekan