



Instruksi Kerja Cara Menggunakan Kamera Video

001-WI/Lab AVI FISIP-UAJY/07-04/2011

Revisi 00

Halaman 1 dari 1

Unit / Bagian	Prosedur	Penanggung Jawab
Pengguna	<ul style="list-style-type: none">• Jika hendak menggunakan baterai lithium sebagai power utama hendaknya dipastikan baterai lithium telah terisi penuh.• Jika hendak memakai listrik arus AC sebagai power utama hendaknya juga dilakukan pemasangan adaptor secara langsung tanpa menggunakan baterai.• Memasang baterai lithium yang telah terisi penuh ke kamera / memasang kabel power listrik yang telah dilengkapi adaptor khusus ke soket power kamera (tanpa baterai).• Buka lens cap / tutup lensa kamera.• Menyalakan tombol ON di kamera• Mengecek tampilan LCD display atau electronic viewfinder di kamera ; apakah sudah menyala atau belum.• Memasang mikrofon eksternal di kamera• Memastikan audio sudah masuk dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu.• Mematikan kamera sementara waktu dengan menekan tombol OFF tanpa melepas baterai / soket power listrik.• Memasang kaset video atau memory card yang hendak digunakan untuk merekam.• Menyalakan tombol ON lagi.• Membidik objek yang hendak direkam melalui LCD display atau electronic viewfinder.• Melakukan perekaman atau shooting dengan menekan tombol merah REC (record).• Untuk menghentikannya tekan tombol REC sekali lagi.• Bila dirasa masih kurang maka dapat dilakukan proses perekaman secara berulang.• Usai perekaman tekan tombol OFF di kamera.• Tekan tombol EJECT untuk mengeluarkan kaset dari kamera. Jika memakai memory card tarik memory card dari slot-nya.• Jika memakai memory card, segera ditransfer ke 'SERVER' kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong atau telah terformat di kamera.• Transfer file foto yang terdapat di memory card ke komputer dengan menggunakan card reader. Ke 'SERVER' urut berdasarkan folder tanggal.• Proses backup harus dilakukan di ruang pusat data menggunakan 'MAC' yang tersedia.• Lepas baterai dari dudukannya atau lepas power listrik dari soketnya.• Memasang lens cap / tutup lensa kamera.	Pengguna

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Laboran Lab AVI	Management Representative	Dekan