



UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

WORK INSTRUCTION

Instruksi Kerja Cara Menggunakan Lampu Foto Studio

004-WI/Lab AVI FISIP-UAJY/09-04/2011

Revisi 01

Halaman 1 dari 1

Unit / Bagian	Prosedur	Penanggung Jawab
Pengguna	<ul style="list-style-type: none">• Mengeluarkan lampu foto studio dari packaging / tempat penyimpanan.• Merakit lampu foto studio dengan softbox.• Menyiapkan tripod lampu foto.• Memasang lampu + softbox di tripod lampu foto.• Menghubungkan kabel power listrik dengan lampu foto.• Memasang radio trigger di kamera dan lampu (sender di kamera sedangkan receiver di lampu).• Menyamakan gelombang frekuensi antara sender dengan receiver.• Mengarahkan lampu yang telah dilengkapi softbox ke arah objek pemotretan.• Menyalakan lampu foto dengan menekan tombol power menjadi ON.• Mengatur kekuatan lampu sesuai dengan skala yang dibutuhkan (skala dari 1 – 4,5).• Tes lampu dengan memencet tombol TEST yang terdapat di body lampu.• Melakukan pemotretan dengan menggunakan lampu kamera foto. Pemotretan dapat diulang-ulang.• Selesai menggunakan, lampu kamera foto dimatikan.• Trigger (baik sender maupun receiver) dilepas dari kamera dan lampu foto.• Melepas kabel power dari lampu kamera foto.• Memastikan kondisi lampu sudah dingin ketika akan dimasukkan ke tempat penyimpanan alat.	Pengguna

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Laboran Lab AVI	Management Representative	Dekan