



UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

WORK INSTRUCTION

Instruksi Kerja Cara Menggunakan Mixer Audio		
005-WI/Lab AVI FISIP-UAJY/11-04/2011	Revisi 01	Halaman 1 dari 1

Unit / Bagian	Prosedur	Penanggung Jawab
Pengguna	<ul style="list-style-type: none">• Menghubungkan mixer audio dengan beberapa perangkat 'input audio' melalui kabel microphone.• Menghubungkan mixer audio dengan perangkat 'output audio' dengan menggunakan kabel yang diperlukan.• Menyalakan mixer audio.• Pastikan 'gain' volume di angka 0 dan 'fader' di angka 0db sebelum• Mengatur volume level utama.• Cek atau tes koneksi antara microphone, mixer audio, dan speaker.• Selanjutnya pengaturan tiap-tiap volume input microphone dilakukan sesuai dengan kebutuhan.• Selesai memakai, mixer audio dimatikan.• Urutan mematikan sound system: Speaker dahulu baru Mixer.• Melepas microphone sekaligus mencabut koneksi kabel penghubung microphone dengan mixer.• Melepas kabel sambungan speaker dengan mixer audio.	Pengguna

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Laboran Lab AVI	Management Representative	Dekan